


Indien het Slotje niet optimaal werkt:



Kan het helpen indien u de knop van het slotje iets uit of in draait, of het slotplaatje wat aan het geraamte van de kast is bevestigd, waar de lip van het slot achter valt, iets verbuigen of verplaatsen. Op het geraamte van de kast is een viltje aangebracht om rammelen te voorkomen. Om het slotje te openen helpt het indien u in de buurt van het slotje iets tegen de deur drukt. Om te controleren of het slotje defect is, kunt u het uit de kast schroeven. (slechts 2 schroefjes)

Indien de Deuren niet gelijk hangen:

Dit kan ontstaan door dat de bouten/schroeven waarmee de kast aan het dak bevestigd wordt, ongelijk of te vast zijn gedraaid, of de bodem van de kast net een paar millimeter te veel naar links of rechts is bevestigd.

Houd er daarom rekening mee dat de bodem altijd goed in het midden wordt vast geschroefd.

Indien de Deuren niet gelijk hangen kunt dan het beste de scharnier van de stijl los schroeven, en de deur wat hoger of lager weer vast schroeven.



Wenn das Schloss nicht optimal funktioniert:


Kann es helfen, wenn Sie den Knopf des Schlosses ein wenig aus- oder ein drehen, oder die Verriegelungsplatte, die an dem Gerüst von der Schränk angebracht ist, wo die Lippe des Schlosses zurückfällt, leicht verbiegen oder bewegen. Ein Filz wurde auf den Gerüst des Schrank aufgebracht um Klappern zu verhindern. Um das Schloss zu öffnen, hilft es, wenn Sie in der Nähe es Schloss etwas gegen die Tür drückt. Um zu überprüfen, ob das Schloss defekt ist, können Sie es aus dem Gehäuse herausschrauben. (nur 2 Schrauben).

Wenn die Türen nicht richtig hängen:

Dies kann dadurch verursacht werden, dass die Bolzen / Schrauben, mit denen die Schränk am Dach befestigt ist, ungleichmäßig oder zu fest sind gemacht, oder der Schrankboden nur wenige Millimeter links oder rechts befestigt ist.

Beachten Sie deshalb, dass der Boden immer sicher in der Mitte verschraubt ist.

Wenn die Türen nicht richtig hängen, dann ist es am besten, das Scharnier des Pfostens abzuschrauben, und danach schrauben Sie die Tür wieder etwas höher oder tiefer.



If the Lock does not work optimally:

Can it help if you turn the knob of the lock slightly out or in, or the lock plate which is attached to the frame of the cupboard, where the lip of the lock falls behind, slightly bend or move. A felt was applied to the frame of the cabinet to prevent rattling. To open the lock it helps if you are near the lock a little bit press against the door. To check if the lock is defective, you can screw it out of the case. (only 2 screws)

If the Doors are not hanging right:

This can be caused by the fact that the bolts / screws with which the cupboard is attached to the roof are turned uneven or too fixed, whether the bottom of the cupboard is attached to the left or right just a few millimeters.

Therefore, keep in mind that the bottom is always screwed securely into the middle.

If the Doors do not hang right then it is best to unscrew the hinge of the post, and screw the door a bit higher or lower again.